

OUMAN

一台四役 4点攻め

生活防水

操作方法



電源ボタン

長押しで
電源オン/オフ

軽く押すと
パターン切替



加熱ボタン

長押しで
加熱開始

軽く押すと
加熱停止

7種伸縮振動モード
7種叩くパターン
一つのボタンで自由に切り替えられます
独立した加熱ボタン
で丁度いい温度に調整しやすいです！

- ◎充電はマグネットタイプになっております。付属のUSBケーブルを使用してください。パソコンやUSB用の充電器に接続し、本体の充電部分(本体下部)とケーブルを合わせると充電できます。
- ◎使用する前に、完全に充電されているのを確認してください。
- ◎充電中は使用しないでください。
- ◎5Vの電源アダプタを使用してください。
- ◎水性潤滑剤を使用してください。
- ◎長時間水中に入れないでください。
- ◎使用後はすぐに洗い、拭いて乾かして保存してください。

商品名: 桜漫 -OUMAN-

内容物: 本体、USB充電ケーブル

材質: ABS、シリコン、リチウム電池

稼働時間: 約70分

充電時間: 約120分

寸法: 244mm*33mm*89mm

重量: 234g

販売元: ティーベスト

お客様サポートセンター:
goods-support@tis-s.co.jp

ご注意: 本商品はジョークグッズです。その他の用途でご使用された場合のいかなる問題におきましても弊社では一切の責任を負いかねます。



MADE IN CHINA



TBSC-097 桜漫-OUMAN-



4 582593 593504

温めモード

桜漫

7種伸縮振動モード
7種叩くパターン